

Onderhoudsinstructies voor K&N luchtfilters

De meeste K&N luchtfilters hebben normaliter een onderhoudsinterval van 80 000 km. Het onderhoud van uw filter is gemakkelijk; u volgt de volgende 4 eenvoudige stappen:

1. REINIGEN

Spuit royaal K&N luchtfilterreiniger of K&N Power Kleen™ op beide zijden van het filter en laat deze 10 minuten inwerken om het vuil los te maken. Laat de reiniger niet op het filter indrogen.



2. UITSPOELEN

Spoel het filter uit met een zachte straal kraanwater vanaf de schone zijde om het vuil uit het filter te spoelen. Ga door met spoelen totdat alle sporen van de reiniger verdwenen zijn. Het kan nodig zijn om stappen 1 en 2 te herhalen.



3. DROGEN

Schud na het spoelen het overvloedige water van het filter af laat het filter op natuurlijke wijze drogen. Het filter niet inoliën voordat het filter helemaal droog is.

4. INOLIËN

Olie Aerosol (99-5003EU)

Spuit de K&N luchtfilterolie gelijkmatig langs de bovenkant van elke plooi en houd de spuitbus daarbij op een afstand van ca. 8 cm. Laat de olie ongeveer 20 minuten inweken en verstuij zorgvuldig olie op eventuele zichtbare witte plekken totdat het filtermateriaal een uniforme rode kleur heeft.

